

## Handhavande – SP 20E, 23E, 45E samt 62E

### Viktigt:

Förvara alltid koder på ett säkert ställe. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.

Förvara nyckeln på ett säkert ställe, dock inte i värdeförvaringsskåpet.

Ta ur batterierna, om värdeförvaringsskåpet inte skall vara i bruk under en längre tid.

### Låsa skåpet:

#### Hotellversion:

Stäng dörren och håll den. Slå in existerande kod eller ny kod (3-6 siffror) och tryck (#). Kolvarna går nu ut automatiskt.

#### Privatversion:

Stäng dörren och håll den och tryck (#). Kolvarna går nu ut automatiskt.

Byta mellan Privat- och Hotellversion:

När kolvarna står i öppet läge slå (\*\*99#).

Om displayen visar **PERSON** står låset i Privat version

Om displayen visar **HOTEL** står låset i Hotell version

### Felmeddelande

Om något blockerar kolvarna från att låsa ut visar displayen **ERROR2** och kolvarna går tillbaka.

Om fel siffror slås kan de tas bort genom att slå (\*)

### Att öppna skåpet med Personlig kod:

Slå din personliga kod och dörren öppnas automatiskt.

### Tänk på att:

Om fel kod slås in visar displayen **ERROR**.

Knappas fel kod 4 ggr i rad spärras låset in i 3 min.

För att koden inte skall visas i displayen tryck (\*) innan koden knappas in.

### Programmera Personlig kod:

För att ändra den personliga koden måste dörren och kolvarna vara i öppet läge och inställd på Privatversion.

Knappa in (\*\*) displayen visar **PROG** knappa in (68#) displayen **NEW**.

Knappa in den nya koden som kan bestå av 3-6 siffror och tryck sedan (#), displayen visar **AGAIN**, knappa in den nya koden en gång till och tryck (#), displayen visar **DONE** som indikerar att den nya koden är programmerad.

### Programmera Hotell kod:

Håll dörren stängd och knappa in en kod 3-6 siffror och tryck (#).

## Öppna skåpet med Master kod:

Knappa in masterkoden (0-0-0-0-0-0) som är förprogrammerad, och dörren öppnas automatiskt.

## Programmera ny Master kod:

För att ändra den personliga koden som dörren och kolvarna vara i öppet läge.

Tryck (**00**) 2 ggr och tryck sedan (**#**) displayen visar **OLD**, knappa in den förprogrammerade koden (**0-0-0-0-0-0**). Tryck sedan (**#**) displayen visar **NEW** knappa in den nya 6-siffriga koden. Tryck sedan (**#**), displayen visar **AGAIN**, knappa in den nya koden en gång till och tryck (**#**), displayen visar **DONE** som indikerar att den nya masterkoden är inprogrammerad.

**Ändra alltid masterkoden eftersom alla skåp levereras med samma masterkod.**

## Att öppna skåpet med nödnyckel:

Ta bort det runda locket i mitten av knappsatsen. Sätt in nyckeln och vrid den medurs. Om batterierna är funktionsdugliga visar displayen **nAnUAL**.

## Batterier:

För att testa batteristatus tryck (\*) displayen visar BA-HI om batterierna är bra och BA-LO om batterierna behöver bytas.

## Byte av batterier:

När batterierna börjar ta slut, Visar displayen **BA-LO** och batterierna behöver bytas ut.

Öppna dörren och ta bort locket över batterihållaren på dörrens insida och sätt in 4 st A A/1,5 V batterier (Alkaline).