

Manual – Audit – Private

ANMÄRKNING

- Förvara alltid koder på ett säkert ställe. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.
- Förvara nödnyckeln på ett säkert ställe, dock Inte i värdeförvaringsskåpet.
- Ta ur batterierna, om värdeförvaringsskåpet inte skall vara i bruk under en längre tid.

ATT ÖPPNA SKÅPET MED PERSONLIG KOD:

Slå din personliga kod och dörren öppnas automatiskt.
För att koden inte skall visas i displayen, tryck (*) innan koden knappas in.

Tänk på att:

Om fel kod slås in visar displayen ERROR.
Knappas fel kod 4 ggr i rad spärras låset in i 15 min, displayen visar "HOLD15".

PROGRAMMERA PERSONLIG KOD:

För att ändra den personliga koden måste dörren vara öppen och olåst.

1. Tryck (**) displayen visar "PROG", när "PROG" slocknar slå (57#) displayen visar "NEW".
2. Knappa in den nya koden som ska bestå av 3–6 siffror och tryck sedan (#), displayen visar "AGAIN".
3. Knappa in den nya koden en gång till och tryck (#), displayen visar "DONE" som indikerar att den nya koden är programmerad.

För att låsa, håll dörren stängd och tryck (#).

ÖPPNA SKÅPET MED MASTERKOD:

Knappa in Masterkoden (fabriksinställd på: 0-0-0-0-0-0), dörren öppnas automatiskt.

PROGRAMMERA NY MASTERKOD:

För att ändra Masterkod måste dörren vara öppen och olåst.

1. Tryck (**) displayen visar "PROG", knappa in Masterkoden (0-0-0-0-0-0) och sedan (#), displayen visar "NEW".
2. Knappa in den nya 6-siffriga Masterkoden och tryck (#), displayen visar "AGAIN".
3. Knappa in den nya Masterkoden en gång till och tryck (#), displayen visar "DONE" som indikerar att den nya Masterkoden är inprogrammerad.

Exempel: **# 000000# 123456# 123456#

Ändra alltid Masterkoden eftersom alla skåp levereras med samma Masterkod.

ATT ÖPPNA SKÅPET MED NÖDNYCKEL:

Ta bort det runda locket i mitten av knappsatsen. Sätt in nyckeln och vrid den medsols. Om batterierna är funktionsdugliga visar displayen "nAnUAL". Med öppen dörr vrid nyckeln motsols så att kolvarna låses, tryck (#) och kolvarna låses automatiskt upp. I detta läge är låset redo för programmering.

BYTE AV BATTERIER:

När batterierna börjar ta slut, visar displayen "BA-LO" och batterierna behöver bytas ut. Öppna dörren och ta bort locket över batterihållaren på dörrns insida och sätt in 4 st A A/1,5 V batterier (Alkaline).