

Snabbguide Sargent & Greenleaf

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Spartan PivotBolt 1006/Spartan Direct Drive 1007 – STAR MODE

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Läs igenom hela Snabbguiden innan programmering påbörjas

Allmänt

Koderna i låset är 6-siffriga och fabriksinställd huvudkod är 1 2 3 4 5 6. När du slår in din kod skall den alltid åtföljas av #. Varje gång en siffra, bokstav eller annat tecken slås in på knappsatsen hörs en signal och den röda LED-lampan blinkar. Om inte, kontrollera att batteriet är OK och korrekt anslutet, försök sedan igen. De antal signaler som knappsatsen avger, symboliseras i denna snabbguide med tecknet ♪.

OBS! SKYDDA DIN KOD FRÅN ATT AVLÄSAS VID INMATNING

Låt alltid skåpsdörren vara öppen vid programmering!

Om du gör ett misstag under programmeringen, tryck ** eller vänta 10 sekunder så kommer låset att nollställas, och du kan börja om från början.

OBS! Om du pausar mer än 10 sekunder mellan knapptryckningarna, kommer låset nollställas, och du måste börja om från början. Vänta alltid tills hela signalföljden är slut innan nästa siffra eller bokstav slås in, annars kommer du att avbryta sekvensen.

Låsa upp / låsa låset

Spartan Pivot Bolt 1006

Slå giltig kod följt av #. Vrid sedan skåpets handtag till öppet läge och öppna dörren. Vridning av skåpets handtag till öppet läge skall göras inom 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Dröjer det mer än 6 sekunder ställer sig låset i låst läge och kod måste slås in igen.

För att låsa: Vrid skåpets handtag till låst läge. Låset låser automatiskt. När låset är låst hörs två signaler och LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i låst position.

Spartan Direct Drive 1007

Säkerställ att knappsatsen är vriden motsols tills det tar stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 12. Slå giltig kod följt av # och vrid sedan knappsatsens ring medsols ca 70 grader tills det tar stopp. Vrid sedan skåpets handtag till öppet läge. Vridning av knappsatsens ring skall göras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Dröjer det mer än 6 sekunder förblir låset låst och kod måste slås in igen.

För att låsa: Vrid knappsatsens ring motsols tills det tar stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 12. När låset är låst hörs en hög/låg-signal och LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i låst position.

Ändra din kod

Skåpsdörren skall alltid vara öppen vid ändring av kod!

Låsets fabriksinställda huvudkod skall ändras till en egen unik kod när låset sätts i drift av slutanvändaren. Undvik koder som är lätta att gissa.

KONTROLLERA ALLTID NY KOD MINST 3 GÅNGER INNAN SKÅPSDÖRREN STÄNGS!

Ändra kod, slå:

22 * eller 33 *

befintlig 6-siffrig kod # (♪♪♪♪♪♪)

ny 6-siffrig kod # (♪♪♪♪)

ny 6-siffrig kod # (♪♪♪)

KONTROLLERA ALLTID NY KOD MINST 3 GÅNGER INNAN SKÅPSDÖRREN STÄNGS!

Snabbguide Sargent & Greenleaf

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Spartan PivotBolt 1006/Spartan Direct Drive 1007 – STAR MODE

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Batteribyte

OBS! Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas. Användning av andra typer av batterier kan påverka driftsäkerheten.

Spartan Direct Drive:

- Dra ut den fjäderbelastade knappen på toppen av knappsatsen mot dig och vrid knappsatsens ring försiktigt motsols tills det tar stopp. Dra sedan ringen mot dig och batteriet blir synligt.
- Ta ur batteriet och lossa det från batterihållaren.
- Fäst det nya batteriet på batterihållaren.
- Sätt i batteriet i knappsatsen.
- Se till att kablarna inte hamnar mellan monteringsplattan och knappsatsens ring.
- Tryck försiktigt tillbaka ringen mot monteringsplattan och vrid ringen medsols tillbaka till sitt ursprungsläge.

Spartan Pivot Bolt

Om ditt lås har en knappsats med svart knapp placerad på toppen av knappsatsen, bytes batteri enligt instruktion ovan.

Om ditt lås har en sluttande knappsats sitter batteriet placerat i botten av knappsatsen. Dra försiktigt den gula dragfliken mot dig och nedåt för att lossa batterihållaren. Byt batteri och skjut tillbaka batterihållaren i knappsatsen

Övrig programmering

Ditt lås kan programmeras med en ytterligare kod (Användarkod). För instruktioner om detta och övrig programmering, följ nedanstående länk och ladda ner komplett programmeringsguide:

www.assaom.se → Produkter → Industrilås → Lås till Värdeförvaringsenheter → Elektroniska kombinationslås/tidslås/tidsfördröjningslås → S&G Spartan Pivot Bolt – 2 koder → Ladda ner → M3210.1311 Prog.guide Spartan-Star Mode.pdf

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA OEM AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00
e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com
www.assaom.se