

Secura EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningar:

- ✓ Brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter
- ✓ Skåpet klarar möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. SP rapport 98B1,0718 rev.
- ✓ Vålgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 1153 motsvarar FMV's krav. SP utlåtande BTKP008963B. (Stabilitet enligt tillverkar rapport)

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring. Löser kravet på EI30-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om högst 250 liter. Läs mer MSB's författning och allmänna råd MSBFS 2020:1. www.msb.se

Se även våra gasskåp G30 och G90 enligt den Europeiska standarden 14470-2.



Minsta avstånd vid placering av lösa behållare upp till 250 liter.

	De lösa behållarnas totala volym (liter)	Avstånd mellan lösa behållare och						
		- Byggnad i allmänhet - Brännbart material eller - Brandfarlig verksamhet			Stor mängd brännbart material		Utrymningsväg från svårutrymda lokaler	
		meter			meter		meter	
			EI30*	EI60*		EI60*		EI60*
Icke Publik verksamhet:	0 - ≤ 60 l.	0**	0	0	0**	0	0**	0
	> 60 - ≤ 250 l.	3***	0	0	12	0	25	0
Publik verksamhet:	0 - ≤ 250 l.	3**	0	0	12	0	25***	0



SGGE1 med vagn och hylla



SGG E4

Storlekar och ventilation

EI30-Gas/Gasolskåpet är utrustat med ventilationsöppningar i ryggen. Skåpet placeras mot yttervägg så att ventilation kan ske genom yttervägg utan mekanisk ventilation.

Se även våra gasskåp G30/90 godkända enligt den Europeiska standarden 14470-2 (mekanisk ventilation).

Art nr.	Storlek Utvändigt	Storlek Invändigt (Dagmått)
SGG E1	H853 x B925 x D770 mm.	H628 x B700 x D600 mm.
SGG E2	H1125 x B925 x D770 mm.	H900 x B700 x D600 mm.
SGG E3	H2003 x B925 x D600 mm.	H1775 x B700 x D435 mm.
SGG E4	H853 x B925 x D600 mm.	H628 x B700 x D435 mm.

Tillbehör

Skåpen kan utrustas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor med uppvikta kanter och lås inkl. 2 nycklar. EI30GAS1 och EI30GAS2 kan också utrustas med gasolvagn inkl. insats med ramp. Vagnen är elförzinkad.

Hyllorna klarar 70 kg jämn belastning.



Flyttbar hylla



Vagn inkl. ramp



Utdragbar hylla

Gasoltuber i Gasol EI 30 skåpet

Typ: Djup 770	Gasoltyp:	Vikt/kg:	Diam/mm	Höjd/mm	Antal/st	
EI30GAS1 och EI30GAS2						
Stomme, bottenmått 785 x 605	2012	2 Kg	215	230	8 st	H853
	PA6	6 Kg	210	500	8 st	H853
	P6	6 Kg	300	450	4 st	H853
	PA11	11 Kg	300	615	4 st	H853
	P11	11 Kg	300	605	4 st	H853
Endast EI30GAS2	P19	19 Kg	320	790	3 st	H1125
Gasolvagn, inv. mått 632 x 542						
	2012	2 Kg	215	230	6 st	
	PA6	6 Kg	210	500	6 st	
	P6	6 Kg	300	450	2 st	
	PA11	11 Kg	300	615	2 st	
	P11	11 Kg	300	605	2 st	
Hylla utdragbar, inv. mått 659 x 555						
	2012	2 Kg	215	230	6 st	
	PA6	6 Kg	210	500	6 st	
	P6	6 Kg	300	450	2 st	
	PA11	11 Kg	300	615	2 st	
	P11	11 Kg	300	605	2 st	
Hylla fast, mått 788 x 550						
	2012	2 Kg	215	230	7 st	
	PA6	6 Kg	210	500	7 st	
	P6	6 Kg	300	450	3 st	
	PA11	11 Kg	300	615	3 st	
	P11	11 Kg	300	605	3 st	
Typ: Djup 600						
EI30GAS3 och EI30GAS4						
Stomme, bottenmått 785 x 435	2012	2 Kg	215	230	6 st	
	PA6	6 Kg	210	500	6 st	
	P6	6 Kg	300	450	2 st	
	PA11	11 Kg	300	615	2 st	
	P11	11 Kg	300	605	2 st	
Endast EI30GAS3	P19	19 Kg	320	790	2 st	

Gasskåp EI30, med håltagning i ryggen.

Skåpet sedd framifrån.
Håltagningen i ryggen.

JiWa

Technical drawing showing dimensions: 923 (total width), 125 (side panel width), 117 (height), 120 (bottom panel height), 673 (internal width), 125 (side panel width), 117 (height), 120 (bottom panel height). A note indicates $\phi 77(2x)$ for the mounting holes.

Benämning	Skåptyp	A	B
EI30 Gas 1	853	853	616
EI30 Gas 2	1123	1123	886
EI30 Gas 3	2003	2003	1766
EI30 Gas 4	853, Djup 600	853	616

Medlevereras:
2 st Inloppsror ILU 80
2 st Skarvrör längd 75
8 st Popnit SU/St 3,2x8

Utsida
Innsida
Popnit SU/St 3,2x8 (4x)